

Návod k instalaci vnitřní rolety RL s postranními lištami a tubusem

Přišroubujte plastové nosiče do horního rámu okna 8 cm od krajů. U plastových oken otvory pro vruty předvrtejte.



Roletu zacvakněte do nainstalovaných nosičů.

Odlomte přečnávající plastovou dorazovou plošku.



Do boční vodící lišty zasuňte plastovou koncovku příčné lišty roletky. Boční vodící profily mírně zasuňte pod kazetu. Pozor, aby nedošlo k skřípnutí provázku!



Boční profily přišroubujte přiloženými šroubky. Doporučujeme předvrtat.



Plastovou koncovku s provázkem zasuňte do spodní plastové koncovky boční krycí lišty.



UPOZORNĚNÍ: roleta je z výroby již napružená. Přesto ji můžete dodatečně napružit, roletu ovšem musíte demontovat a na pravé straně otáčením ve směru šipek napružit dle potřeby – látka bude více vypnutá.

UPOZORNĚNÍ: U multifunkčních rolet MULTIFILM je po stažení rolety ve spodní části technologická mezera mezi křídlem a příčnou lištou rolety, zajišťující cirkulaci vzduchu mezi sklem a roletou.